



YRKS450-1000 安装尺寸表(10000V)
YRKS450-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE (10000V)

机座号	极数	安装尺寸及公差																						外形尺寸(限值)					
		A		B		C		D		E		F		G		t		b		r		H		K		AC	AD	HD	L1
		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	最小尺寸	最大尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
450	4-8	800	±1.75	1120	±1.75	355	±4.0	110	+0.035 +0.013	210	±0.57	28	0 -0.052	100	0 -0.2							450	0 -1.0	35	+0.62	1260	1000	1900	2600
500	4 6-12	900	±2.1	1250	±2.1	475		120	+0.015	250		±0.65	32	0 -0.062	109	-0.3								500	42			1420	1050
560	4 6-12	1000		1400		500	150	36		138	11.4		+0.2 0		39.7		0.7 1.0	560	48	1600	1100	2300	3300						
630	4 6-12	1120	1600	530	170	40	147	12.4	+0.3 0	42.8	0 -1.5	630	48	1800	1200	2500			3660										
710	4~16	1400	±2.8	1800	±2.8	530	180	45	165	14			0 -0.11	710	56	1840	1240	2700	4000										
800	4~16	1600		2000		220	+0.046 +0.017	350	±0.70	16	57.1	1.2 1.6			800	56	2400	1380	3000	4300									
900	4~16	1800	±3.5	2240	±3.5	600	250	410	18	64.6	2.0 2.5		900	66		2680	1530	3250	4600										
1000	4~16	2000		2500		280	+0.052 +0.020	470	±0.77	20		72.1		1000	66	2700	1570	3650	5200										

YRKS560-1000 采用切向键,若用户要求采用平键联接,请在订货时注明.
 注1. YRKS560-1000 采用端盖式滑动轴承,若用户要求其他轴承型式,请在订货时注明.